

Ihr Telefon "Easy"

Hinweis : Wenn der gewünschte Gesprächspartner besetzt ist, hören Sie die Ansage: "Sie können einen automatischen Rückruf einleiten, wählen Sie die Kennziffer *9". Das gilt sowohl für interne als auch externe Gesprächspartner. Externe Gesprächspartner unterstützen diese Funktion nicht immer. Es wird empfohlen, die Funktion "Rückruf bei besetzt" bei externen Gesprächspartnern nicht zu nutzen.

Beschreibung Tasten



ISDN



grüne LED blinkt

Umschalten von einem Gesprächspartner zum andern (Makeln)
vorübergehende Speicherung einer Rufnummer/Abruf einer
vorübergehend gespeicherten Rufnummer

Zugriff Nachrichtenspeicher (Voice-Mail-Box, 4986)

Liste unbeantworteter ISDN-Anrufe abfragen

Individuelles Kurzwahlverzeichnis

Rückfrage beenden

Anzeige von vorhandenen neuen Nachrichten

Die anderen Tasten sind frei programmierbar und können von Ihnen selbst oder Ihrem Servicetechniker belegt werden.



Lautstärke verringern bzw. Blättern im Display

Lautstärke erhöhen bzw. Blättern im Display

Programmiermodus oder Anzeige von Informationen





Lautsprecher bzw. Bestätigungstaste

Beenden Gespräch oder Programmiermodus



Wahlwiederholung

Einstellen Tonruf (Melodie) und Display


Lautstärke

1. Taste  **Ok** drücken (Anzeige "Auswahl der Töne" ignorieren)
2. Tasten  oder  drücken zum Einstellen
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Melodie


1. Taste  **Ok** wiederholt drücken, bis gewünschte Melodie zu hören ist
2. Taste  drücken zum Bestätigen

Display-Kontrast

1. Kennziffer *47 eingeben
2. Tasten +Plus bzw. -Minus drücken zum Einstellen
3. Taste  drücken zum Bestätigen


Programmieren

Persönliches Passwort ändern
Dieses Apparate-Passwort dient nur zum Entsperren Ihres Telefons.

1. Kennziffer **2 eingeben
2. altes Passwort eingeben
3. neues Passwort eingeben
4. neues Passwort wiederholt eingeben
5. Taste  drücken zum Bestätigen


Standardpasswort ist 0000 (viermal die Ziffer Null).
Das Apparate-Passwort ist nicht mit dem Voice-Mail-Passwort (sw.) zu verwechseln.

Terminruf einstellen







1. Kennziffer ##6 eingeben
2. Uhrzeit eingeben (vierstellig: z.B. 0705 für 7.05 Uhr)
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Wird auf den ersten Terminruf nicht reagiert, erfolgt nach ca. 2 Minuten ein zweiter.







Terminruf annullieren

1. Kennziffer ##5 eingeben
2. Taste  drücken zum Bestätigen

Kurzwahlverzeichnis programmieren
(Das Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 12 Tasten der Zifferntastatur)

1. Taste  drücken
2. Taste  drücken
3. Ziffer 2 eingeben
4. Taste  drücken
5. Ziffer 2 (IndKW) eingeben
6. Rufnummer (extern oder intern) eingeben (bei extern Amtskennziffer Null nicht vergessen)
7. Taste  **Ok** drücken
8. Taste  drücken
9. Taste der Zifferntastatur auswählen
10. Taste  drücken zum Bestätigen

Freie Funktionstasten programmieren


1. Taste  drücken
2. Taste  drücken
3. Ziffer 2 eingeben
4. Taste  drücken
5. Ziffer 1 eingeben
- 6.1 Kennziffer, Rufnummer (extern oder intern) eingeben (bei extern Amtskennziffer nicht vergessen)
oder
6.2 Funktion mit  auswählen, folgende Funktionen werden unterstützt: Dreierkonferenz, MFV-Signalisierung
Für weitere Funktionen bitte Servicetechniker kontaktieren.
7. Taste  **Ok** drücken
8. Funktionstaste auswählen
9. Taste  drücken zum Bestätigen

Telefonieren

Verbinden
(Übergabe eines Anrufs)


1. Rufnummer wählen, Teilnehmer wird automatisch in Warteposition (Wartemusik) abgelegt
2. bei Ertönen des Rufzeichens auflegen oder
3. nach Melden des dritten Teilnehmers auflegen

Rückfrage
(Anruf eines zweiten Gesprächspartners)

1. Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen
(erster Teilnehmer wird automatisch in Warteposition abgelegt)
2. Rückkehr zum ersten Teilnehmer durch drücken der Taste 

Das andere Gespräch wird dadurch beendet !



Makeln
Sie sprechen mit einem Teilnehmer und ein zweiter ist in Warteposition.

Taste  drücken, um zwischen beiden Teilnehmern umzuschalten.

Automatischer Rückruf bei besetzt

1. Der gerufene Teilnehmer ist besetzt.
2. Kennziffer *9 eingeben
3. Der gerufene Teilnehmer ist frei, sie werden zurückgerufen.
4. Hörer abnehmen
5. Der Teilnehmer wird automatisch angerufen.


Gezielte Wahlwiederholung

1. Rufnummer wählen, Teilnehmer meldet sich nicht
2. Taste  drücken, Nummer wird gespeichert, auflegen
3. wiederholt wählen durch drücken der Taste 
4. Nummer bleibt solange erhalten, bis eine neue Nummer gespeichert wird

MFV-Wahl
(jeder Tastendruck erzeugt anderen Ton)

Nach Zustandekommen der Verbindung (im aktiven Gesprächszustand) die Kennzahl 89 eingeben einen

Kurzwahlverzeichnis nutzen
(Muß vorher programmiert werden.) s. vorige Seite

1. Taste  drücken
2. Taste der Zifferntastatur auswählen
3. programmierte Rufnummer wird gerufen


Dreierkonferenz einleiten

1. Hörer abnehmen
2. ersten Teilnehmer anrufen
3. zweiten Teilnehmer anrufen, anderer Teilnehmer wird automatisch in Warteposition (Wartemusik) abgelegt
4. im Gespräch mit zweitem Teilnehmer Kennziffer 3 drücken

Dreierkonferenz beenden
(Nur notwendig, wenn Sie mit erstem Teilnehmer weiter-sprechen wollen.)


Kennziffer 3 drücken, zweite Verbindung wird beendet

Lauthören ein/aus


1. Sie sprechen mit einem Teilnehmer
2. Taste  **Ok** drücken zum Ein- und Ausschalten

Abwesenheit


Rufumleitung sofort

1. Kennziffer *44 eingeben
2. Rufnummer (nur intern) eingeben
3. Taste  drücken zum Bestätigen


Rufumleitung nach Zeit
(es ruft ca. 4x, dann
erfolgt die Rufumleitung)

1. Kennziffer *42 eingeben
2. Rufnummer (nur intern) eingeben
3. Taste  drücken zum Bestätigen


Rufumleitung bei besetzt
(d.h., wenn Sie selbst
sprechen)

1. Kennziffer *41 eingeben
2. Rufnummer (nur intern) eingeben
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Rufumleitung nach Zeit und
bei besetzt


1. Kennziffer *43 eingeben
2. Rufnummer (nur intern) eingeben
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Rufumleitung zum
Anrufbeantworter aktivieren
(zur eigenen Voice-Mail-Box,
**muss vorher eingerichtet
werden**, siehe nächste Seite)


1. Kennziffer entsprechend gewünschter Rufumleitung eingeben (siehe vorher)
2. 4986 eingeben
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Sie können diese Funktion auch auf eine freie Funktionstaste programmieren (lassen)


jede Rufumleitung
ausschalten

1. Kennziffer #44 eingeben
2. Taste  drücken zum Bestätigen








Apparat sperren
Es sind nur interne
Gespräche und die Notrufe
110 und 112 möglich.


1. Kennziffer *18 wählen
2. Taste  drücken zum Bestätigen

Apparat entsperren





1. Kennziffer *18 wählen
2. persönliches 4-stelliges Passwort (nicht das 8-stellige Voice-Mailbox-Passwort !) eingeben. Wenn Sie nie ein persönliches Apparat-Passwort vergeben haben, gilt das Standard-Passwort 0000 (4xNull)
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Abfrage interner nicht
beantworteter Anrufe

1. Taste  (LED daneben leuchtet dauerhaft rot) drücken
2. Taste  **Ok** drücken
3. Taste  drücken
4. Taste  **Ok** drücken
5. Taste  zum Durchblättern drücken
6. Taste  **Ok** drücken, um anzurufen oder Taste  drücken, um zu beenden

Hinweise : Einmal angezeigte Rufnummern werden automatisch gelöscht
Eine dauerhaft rot leuchtende LED bei der Taste  kann auch bedeuten,
dass Sie Voice-Mailbox-Nachrichten zwar schon angehört, aber noch nicht
gespeichert, beantwortet oder gelöscht haben

Abfrage externer nicht
beantworteter Anrufe

1. neben Taste ISDN leuchtet die LED
2. Taste ISDN drücken
3. mit Taste  blättern
4. mit Taste  **Ok** auswählen um zurückzurufen
oder weiterblättern mit 
5. Taste  drücken, um zu beenden

Anrufbeantworter (Voice-Mail-Box)


Hinweise :

Ihr endgültiges Passwort kennen nur Sie selbst. Es kann nicht vom Systemverwalter ermittelt werden. Sollten Sie es vergessen, muss ein neues temporäres Passwort eingerichtet werden. Die gespeicherten Nachrichten gehen dabei nicht verloren.

Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Passwortes müssen Sie aus Sicherheitsgründen einige Zeit warten, bevor Sie eine erneute Passwordeingabe versuchen können.

Das Vorhandensein von neuen Nachrichten wird durch Blinken der grünen LED sowie der roten LED neben der Taste  signalisiert.

Bitte nicht Verwechseln:

Eine dauerhaft rot leuchtende LED bei der Taste  kann u.a. bedeuten, dass Sie Voice-Mailbox-Nachrichten zwar schon angehört, aber noch nicht gespeichert, beantwortet oder gelöscht haben. Ebenso kann rotes Dauerlicht auf entgangene interne Anrufe hinweisen. Sollte sich ein Voice-Mailbox grundsätzlich nicht einrichten lassen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemtechniker, um abzuklären, ob für den betreffenden Anschluss überhaupt eine Voice-Mailbox vorgesehen ist.

Immer verfügbare Tasten

Taste * - Verlassen einer Menü-Ebene oder Stornieren einer Eingabe

Taste # - Fertigstellen einer Aktion oder Überspringen einer Ansage


1. Einrichten

- Im Urzustand (neu eingerichtetes Telefon) blinkt die Mailboxtaste und die Bedienerführung fordert Sie nach Abnehmen des Hörers auf, die Rufnummer **4986** zu wählen. Die Ansage, Sie hätten eine Sprachnachricht erhalten, ist zu ignorieren.
- Folgen Sie nun den Anweisungen der Bedienerführung.
- Alle Aktionen sind, wenn in den Ansagen gefordert, mit # abzuschließen.
- Ihr Mailbox-Passwort ist im Auslieferungszustand 4-stellig **0000** (4xNull), es sei denn, Sie haben es schon im Vorfeld selbst geändert, dann gilt dieses .
- Danach müssen Sie Ihr provisorisches Mailbox-Passwort ändern. Das neue Passwort **muss 8-stellig** sein und darf nicht aus identischen Ziffern (z.B. 22222222) oder Reihen (z.B. 12345678) bestehen. Nach Ansage des Hinweises, dass das Passwort 8-stellig sein solle, ist es ohne weitere Aufforderung einzugeben.
- Nach Eingabe ihres Passwortes sprechen Sie nun noch ihren Namen auf. Danach ist ihre Mailbox zwar fertig eingerichtet, aber Ihre Anrufe werden solange noch nicht dorthin umgeleitet, bis die Umleitung aktiviert wird.


2. Aktivieren / deaktivieren

- Um ihre Anrufe zum Mailboxsystem umzuleiten, ist je nach gewünschter Umleitungsart die Kennzahl ***44** oder ***41** oder ***42** oder ***43** und anschließend die Rufnummer **4986**, zu wählen. Hierzu bitte Hinweise im Abschnitt "Abwesenheit" (swv.) beachten.
- Zum Löschen einer beliebigen Rufumleitung ist die Kennzahl **#44** zu wählen.



3. Abhören

- Das Vorhandensein von neuen Nachrichten wird durch Blinken der grünen LED und der roten LED neben der Taste  signalisiert.

Bitte nicht Verwechseln:

Eine dauerhaft rot leuchtende LED bei der Taste  kann u.a. bedeuten, dass Sie Voice-Mailbox-Nachrichten zwar schon angehört, aber noch nicht gespeichert, beantwortet oder gelöscht haben. Ebenso kann rotes Dauerlicht auf entgangene interne Anrufe hinweisen.

Abfragen intern



- 1.Hörer abnehmen
- 2.Taste  drücken
- 3.Taste  **Ok** 2x drücken
- 4.Namensansage abwarten
- 5.Passwort (8-stellig) eingeben und mit # bestätigen
- 6.zum Abhören neuer Nachrichten zweimal die Ziffer 1 eingeben
- 7.Ggf.weiteren Anweisungen folgen

Abfragen extern vom Handy oder aus dem Festnetz (hierzu ist ein MFV-Telefon -> gedrückte Tasten werden als Töne wiedergegeben) nötig.



- 1.0391 886 4986 wählen
- 2.Anleitung anhören
- 3.Mail-Box-Nummer (Ihre interne Rufnummer) eingeben
- 4.Namensansage abwarten
- 5.Passwort (8-stellig) eingeben und mit # bestätigen
- 6.zum Abhören neuer Nachrichten zweimal die Ziffer 1 eingeben
- 7.Ggf.weiteren Anweisungen folgen

4. Ändern / Auswählen

Voice-Mail-Passwort ändern



- 1.Hörer abnehmen
- 2.Taste  drücken
- 3.Taste  **Ok** 2x drücken
4. Namensansage abwarten
5. Passwort eingeben und mit # bestätigen
6. Ansage abwarten
7. Ziffer **0** für "Weitere Optionen" drücken
8. Ziffer **4** für "Persönliche Optionen" drücken
9. Ziffer **4** für "Ändern Ihres Passwortes" drücken
- 10.Ansage "das Passwort muss mindestens 8 Stellen enthalten" abwarten und dann sofort das neue Passwort eingeben
11. Ansage mit Wiederholung Ihres Passwortes abwarten und # drücken

Voice-Mailbox -
Begrüßung auswählen

1. Hörer abnehmen
2. Taste  drücken
3. Taste  **Ok** 2x drücken
4. Namensansage abwarten
5. Passwort eingeben und mit # bestätigen
6. Ansage abwarten
7. Ziffer **0** für "Weitere Optionen" drücken
8. Ziffer **4** für "Persönliche Optionen" drücken
9. Ziffer **1** für "Auswahl Ihrer persönlichen Begrüßung" drücken
10. Ihre aktuell ausgewählte Begrüßung wird angesagt.
- 11.1 Jetzt entweder Ziffer **1** für "Persönliche Begrüßung" (ihr eigener Name + Ansage) oder
- 11.2. Ziffer **4** für "Begrüßungsansage bei längerer Abwesenheit" auswählen

Hinweis: Sie bekommen nur die Begrüßungsart zur Auswahl, welche nicht aktuell aktiviert ist.

Voice-Mailbox -
Begrüßung aufzeichnen

1. Hörer abnehmen
2. Taste  drücken
3. Taste  **Ok** 2x drücken
4. Namensansage abwarten
5. Passwort eingeben und mit # bestätigen
6. Ansage abwarten
7. Ziffer **0** für "Weitere Optionen" drücken
8. Ziffer **4** für "Persönliche Optionen" drücken
9. Ziffer **2** für "Ändern Ihrer Begrüßung" drücken
- 10.1 Jetzt entweder Ziffer **1** für "Aufnahme Ihrer persönlichen Begrüßung" oder
- 10.2. Ziffer **4** zur Änderung "Begrüßung für längere Abwesenheit" auswählen
- 10.3. Ziffer **6** zur Änderung "Aufgezeichneter Name" auswählen
11. Jede Aufzeichnung ist entsprechend der Ansage mit # oder 2x # zu bestätigen

Warnung : Beim Erst-Einrichten Ihrer Voice-Mailbox haben Sie als "Persönliche Begrüßung" Ihren Namen, automatisch eingebettet in ergänzenden Ansagetext, gespeichert. Wenn Sie Ihre "Persönliche Begrüßung" ändern, entfällt diese "Einbettungsansage" und kann nur durch Reset der Mailbox (Systemtechniker) wieder hergestellt werden. Wenn Sie also innerhalb Ihrer persönlichen Begrüßung nur den Namen ändern wollen, wählen Sie bitte Pkt. 10.3

Hinweise : Bei Verwendung der Ansage für längere Abwesenheit kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen. Nach Löschen der Ansage für längere Abwesenheit wird automatisch die vorher ausgewählte Persönliche Begrüßung aktiv. Nutzen Sie die Ansage für längere Abwesenheit, um Anrufenden mitzuteilen, ab wann Sie telefonisch wieder erreichbar sind. Umgeleitete Anrufe auf einen Apparat, der eine Rufumleitung zur Voice-Mail-Box hat, folgen der Rufumleitung zur Voice-Mail-Box nicht.

Beispiel:

A leitet seinen Apparat zu B um. B hat eine Rufumleitung zur eigenen Voice-Mail-Box. Alle Anrufe für A werden bis zum Apparat von B geleitet, aber nicht zu seiner Voice-Mail-Box, d.h., es klingelt bei B. Nur Anrufe direkt für B folgen der Rufumleitung zur Voice-Mail-Box von B.

Fragen / Hilfe : Hr. Kühnel, Tel. 4482