

## Seminarraum

Die Medientechnik und –steuerung in den Hörsälen und im Audimax wurde erneuert. Die Seminarräume im Haus 14 wurden mit Medientechnik ausgestattet. Sie erhalten hier grundlegende Informationen zur Nutzung der Technik.

Sollte eine über das Touchpanel aufgerufene Funktion nicht wie gewünscht geschaltet werden hilft oft ein zweiter Aufruf der Funktion.

Bei Problemen in den Seminarräumen, Hörsälen und Audimax wenden Sie sich bitte an das ZIM, Telefon 3344.

# Medientisch in den Seminarräumen



Vorschaumonitor

Touchpanel mit Anschlussstank


Platz für Notebook



Tastatur und Maus

DVD-Player  
Im Schrank

# Touchpanel mit Anschlussstank in den Seminarräumen



## Zur Bedienung der Touchpanel benutzen Sie bitte nur die Finger – keine Kugelschreiber oder ähnliches.

### Vorhandene Technik:

-Tischtank mit Touchpanel und Kabelanschlüssen	Bedienung der Mediengeräte sowie der Raumfunktionen  - HDMI für Laptop - VGA für Laptop - 3,5mm Klinenstecker für externes Audio z.B. vom Laptop - USB-Anschluss für externen Speicher am Igelclient - USB-Anschluss Igelclient
-Tastatur mit Maus	Bediengerät des Igelclients
-DVD-Player	spielt DVDs und CDs ab
-Vorschaumonitor	zeigt das Bild der ausgewählten Quelle (die Umschaltzeit kann bei 5sec. liegen)

Der an der Decke installierte Beamer gibt die Bilder des DVD-Players, des Igelclients sowie der an den Anschlüssen des Anschlusstanks angeschlossenen Geräte wieder.

# Grundlegende Bedienungen

- Der Medienschränk in dem sich der DVD-Player befindet ist mit einem Transponderschloss versehen.
- Durch leichten Druck auf die Vorderkante der Tischtankabdeckung wird das Touchpanel aufgeklappt.
- Am Touchpanel sind rechts Tasten für die Regelung der Lautstärke, links sind Tasten für die Raumbeleuchtung (diese reagiert technisch bedingt zeitweise verzögert)
- Über die Tasten auf den Bedienoberflächen des Touchpanels werden die Geräte gesteuert. Die Bedienoberfläche besteht aus verschiedenen Seiten, die bei der Bedienung aufgerufen werden. Die meisten Seiten verfügen über eine „zurück“-Taste mit der man auf die vorherige Seite kommt.
- Nach der Auswahl eines Gerätes wird dessen Bild auf dem Vorschaumonitor gezeigt. Die Quelle „extern Video“ wird nicht auf dem Vorschaumonitor angezeigt. Erst bei Betätigung der Taste „auf Beamer“ wird der Beamer eingeschaltet und das Bild auf den Beamer gebracht.
- Externe Geräte wie z.B. Laptop werden mit Hilfe eines Kabels aus dem Anschlussstank angeschlossen. Die Kabel lassen sich ca. 50cm herausziehen. Nach der Benutzung müssen die Kabel in den Tank zurückgeschoben werden.
- Zur Nutzung des Igel-Clients melden Sie sich mit Ihrem Hochschulaccount an. Beachten Sie, dass als Domäne „ZKI-Pool“ gewählt ist.